

ANY Fi 501HW ルーターの基本操作

電源オン/オフ



501HW ルーターの左上の側面にある電源スイッチを数秒間長押ししてください。(スタートアップに 30 秒ほどかかる場合があります。)

501HW ルーターの裏側に SSID とパスワード (WPA KEY) が書かれています。ご使用の端末上の設定から、Wi-Fi をオンにして、SSID を指定し、パスワードを入力してください。

501HW ルーターの裏側



メインメニュー



横に指でスワイプしてください。



スリープ状態を解除する



上か下にスワイプしてください。

充電する



電源ケーブルを 501HW ルーターの底面に差し込んで充電してください。

- 一度に 10 個までの端末を接続してご利用いただけます。
- 電池は連続約 10 時間ご利用可能です。
- フルに充電するには約 2 時間かかります。
- 5 分間放置すると、スリープモードになります。
- 再び起動するには電源スイッチを数秒押ししてください。

郵送でのご返却方法

レターパックにルーター、ポーチとチャージャーを入れ、返却日の翌日午前 8 時までにポストへ投函しご返却ください。空港内も含む日本全国のポストをご利用いただけます。(送料は不要です。)



この荷物番号で、荷物の追跡が可能です。

(この番号は一例です。)

<http://goo.gl/dqqh9k> もしくは右の QR コードで、日本郵便の個別番号検索にアクセスできます。



Any Fi 渋谷店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-14-12 Y-Mobile の 2 階 Tel : 070-5572-1668 Email: info@anyfi.co.jp