



GL06P ルーターの基本操作

電源オン/オフ



GL06P ルーターの上にある電源スイッチを数秒間長押ししてください。(スタートアップに 30 秒ほどかかる場合があります。)

GL06P ルーターの裏側に SSID とパスワード (WPA KAY) が書かれています。ご使用の端末上の設定から、Wi-Fi をオンにして、SSID を指定し、パスワードを入力してください。

GL06P ルーターの裏側



iPhone/iPad に接続する。

設定のアプリから Wi-Fi をオンにしてください。ルーターの後ろに書かれた SSID をセレクトしてください。パスワード (WPA KAY) を入力すれば設定完了です。

パソコンに接続する。

パソコンのスタートボタンから、接続、すべての接続表示をクリックしてください。ワイヤレスネットワークを右クリックし、「有効にする」を選択すれば、設定完了です。

Android に接続する。

アンドロイドのメニューのシステムの設定から、Wi-Fi をオンにしてください。GL06P ルーターの後ろに書かれた SSID を選択し、パスワード (WPA KAY) を入力してください。設定完了です。

* GL06P ルーターを 20 分間ご利用にならないと、スリープ状態となります。電源スイッチを長押ししていただくと、すぐに Wi-Fi に接続されます。

- 一度に 10 個までの端末を接続してご利用いただけます。
- 電池は連続約 12 時間ご利用可能です。
- フルに充電するには約 2 時間かかります。
- 電源ケーブルを GL06P ルーターの底面に差し込んで充電してください。

郵送でのご返却方法

レターパックにルーター、ポーチとチャージャーを入れ、返却日の翌日午前 8 時までにはポストへ投函しご返却ください。空港内も含む日本全国のポストをご利用いただけます。(送料は不要です。)



この荷物番号で、荷物の追跡が可能です。

(この番号は一例です。)

<http://goo.gl/dqqh9k> もしくは右の QR コードで、日本郵便の個別番号検索にアクセスできます。



Any Fi 渋谷店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-14-12 Y-Mobile2 階 Tel : 070-5572-1668 Email: info@anyfi.co.jp